

# Panelmetar sa mA ulazom **MP2A**



## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

doc0626A-06/15

## SADRŽAJ

1. Funkcija uređaja .....	3
2. Izgled prednjeg panela i osnovne funkcije tastera .....	3
3. Nivoi pristupa .....	3
4. Raspored menija i parametara .....	4
5. Podešavanje vrednosti parametara .....	5
5.1. Podešavanje zadate vrednosti (parametar SP) .....	5
5.2. Podešavanje ostalih parametara .....	5
6. Pregled važnijih konfiguracionih parametara .....	5
7. Pregled i opis menija i parametara .....	6
7.1. Opis regulacionih parametara (rEG LSt).....	7
7.2. Opis konverzionih parametara (Conv LSt).....	8
7.3. Opis konfiguracionih parametara (CFG LSt).....	8
7.4. Opis komunikacionih parametara (S485 LSt) .....	9
7.5. Opis kalibracionih parametara .....	9
8. Poruke o greškama.....	9
9. Kalibracija uređaja .....	10
9.2. Kalibracija D/A konvertora (mA izlaza) .....	10
10. Šema priključenja .....	11
11. Tehnički podaci.....	11
11.1. Električne karakteristike .....	11
11.2. Mehaničke dimenzije uređaja i otvora za ugradnju.....	12
12. Podaci za naručivanje .....	12
13. Adresna mapa za MODBUS RTU protokol .....	13
13.1. RAM Variable (READ ONLY, upis nema efekta) .....	13
13.2. EEPROM parametri (neograničeno čitanje, maks. 25000 puta upis) .....	13
14. Mere predostrožnosti.....	14

## 1. Funkcija uređaja

- univerzalni mA ulaz
- tačnost merenja bolja od 0.25%
- slobodno skaliranje signala na fizičku veličinu
- podesiva pozicija formalne decimalne tačke
- maksimalno 4 relejna ON/OFF izlaza (za tipove uređaja sa oznakom -R1, -R2, -R3, -R4)
- analogni izlaz 0-20mA u funkciji merene fizičke veličine, slobodno podešiv, galvanski izolovan (za tipove uređaja sa oznakom -A)
- RS485 komunikacioni interfejs sa MODBUS RTU protokolom (za tipove uređaja sa oznakom -W)
- sistem podešavanja parametara putem menija
- kontrola integriteta parametara uređaja
- zaštita od neovlašćenog podešavanja

## 2. Izgled prednjeg panela i osnovne funkcije tastera

Po uključenju uređaja na napajanje (i prestanku početnog test rada) pojavljuje se **osnovni prikaz** (Sl. 1). Numerički displej prikazuje merenu vrednost fizičke veličine. LED diode 1 do 4 prikazuju stanje relejnih izlaza RE1 do RE4 (redom).

**P** Dugim pritiskom na ovaj taster (u trajanju dužem od cca. 1.5 sekundi) ostvaruje se ulazak u glavni meni (listu).

Kratkim pritiskom na ovaj taster ostvaruje se povratak u prethodnu listu ili napuštanje podešavanja parametra bez memorisanja nove vrednosti.



Sl. 1

**M** Ovaj taster služi za izbor elementa liste ili memorisanje nove vrednosti nekog parametra. Uređaj reaguje pri otpuštanju ovog tastera.

**▲** i **▼** Tasteri "▲" i "▼" služe za kretanje po elementima liste ili promenu prikazane vrednosti prilikom podešavanja parametra. Kratak pritisak i otpuštanje nekog od ovih tastera izaziva prelazak na susedni elemenat liste ili promenu vrednosti parametra za 1. Držanje tastera pritisnutim duže od cca. 0.6 sekundi izaziva dalju automatsku promenu.

## 3. Nivoi pristupa


Vidljivost menija i parametara zavisi od nivoa sa kojim je korisnik pristupio uređaju. Primena ovih nivoa skraćuje dugotrajno pregledanje ali i "sakriva" važne parametre od manje upućenih korisnika. Postoji 3 nivoa pristupa.

Nivo 0 se ostvaruje normalnim ulaskom u glavni meni i za njega nije neophodna nikakva prethodna njava (lozinka). U njemu se mogu vršiti neka manje složena podešavanja parametara.

Za Nivo 1, neophodno je uređaju prethodno saopštiti lozinku. To se vrši na sledeći način: kod uključenja uređaja na napajanje, uređaj vrši početni test rad koji traje oko 6 sekundi. Ako se bilo kada u toku ove početne faze rada, pritisne i otpusti taster "P", uređaj je primio lozinku za Nivo 1. Sam ulazak u glavni meni može se od tada nadalje vršiti na već opisan, uobičajeni način pritiskom na taster "P" dužim od 1.5s. Dozvola za pristup Nivou 1 važi sve do prvog isključivanja uređaja sa mrežnog napona.

Da bi se omogućio pristup menijima i parametrima sa Nivoa 2 potrebno je taster "M" pritisnuti pre uključenja uređaja na mrežni napon i držati do početka "flešovanja", a onda otpustiti. Zatim se u toku rada uređaja, menijima i parametrima pristupa na isti način kao na Nivou 0 ili 1. Dozvola za pristup Nivou 2 važi sve do prvog isključivanja uređaja sa mrežnog napona.

#### 4. Raspored menija i parametara



Sl. 2


- rEG LSt - postoji samo za tipove uređaja sa oznakom -R1, -R2, -R3, -R4  
 Conv LSt - postoji samo za tipove uređaja sa oznakom -A  
 S485 LSt - postoji samo za tipove uređaja sa oznakom -W

## 5. Podešavanje vrednosti parametara

### 5.1. Podešavanje zadate vrednosti (parametar SP)


- Zadata vrednost postoji samo za tipove uređaja sa oznakom -R1, -R2, -R3, -R4

Podešavanju zadate vrednosti se pristupa direktno iz osnovnog prikaza pritiskom na tastere "GORE" ili "DOLE". Za vreme podešavanja treperi decimalna tačka u donjem desnom uglu displeja. Vrednost se automatski memorije 2 sekunde nakon otpuštanja tastera. Tok podešavanje je prikazan na Sl. 3.



Sl. 3


Po započetom podešavanju moguće je sukcesivnim pritiscima na taster "M" pozvati jednu od 4 ranije memorisanih vrednosti za SP. Tako odabrana vrednost se na dalje može menjati (vidi Sl. 4).



Sl. 4

### 5.2. Podešavanje ostalih parametara

Dok smo u nokom od menija parametre pregledamo tasterima "GORE" i "DOLE". Za vreme pregleda na displeju se naizmenično prikazuju ime i vrednost parametra u ritmu od 1 sekunde. Dok je na displeju aktivan prikaz vrednosti parametra uključena je decimalna tačka u donjem desnom uglu displeja. Pritiskom na taster "M" pristupa se podešavanju vrednosti parametra. Za vreme podešavanja treperi decimalna tačka u donjem desnom uglu displeja. Tasterima "GORE" i "DOLE" podešava se vrednost. Podešena vrednost se memorije pritiskom na taster "M". Primer podešavanja vrednosti parametra tAUF da je na Sl. 5.



Sl. 5

## 6. Pregled važnijih konfiguracionih parametara

Pritiskom na taster "M" iz osnovnog prikaza prelazi se u pregled važnijih konfiguracionih parametara. Na ovaj način se omogućava korisniku da, bez ostvarivanja lozinke za više nivoa, pregleda neke od parametara.

Na displeju se naizmenično prikazuju ime i vrednost parametra u ritmu od 1 sekunde. Tasterima "GORE" i "DOLE" prelazi se na sledeći, tj. prethodni parametar.

Povratak u osnovni prikaz ostvaruje se kratkim pritiskom na taster "P", ili automatski 10 sekundi nakon otpuštanja poslednjeg pritisnutog tastera.

## 7. Pregled i opis menija i parametara

GLAVNI MENI			
Naziv	Nivo	Opis	Nota
rEG LSt	1	Meni regulacionih parametara	
Conv LSt	1	Meni konverzionih parametara analognog izlaza	
CFG LSt	1	Meni konfiguracionih parametara	
S485 LSt	1	Meni komunikacionih parametara	
CALL LSt	2	Meni kalibracionih parametara	

MENI REGULACIONIH PARAMETARA (rEG LSt) - postoji samo za tipove uređaja sa oznakom -R1, -R2, -R3, -R4				
Naziv	Nivo	Opseg podešavanja	Opis	Nota
rE_1	1	HiAL ili LoAL	Način rada regulacionog izlaza 1	
dS_1	1	-1999 do 9999	Pomeraj k-ke regulacionog izlaza 1	1
HIS.1	1	1 do 9999	Histerezis za regulacioni izlaz 1	1
AL_1	1	OFF ili On	Alarmna akcija za regulacioni izlaz 1	
rE_2	1	HiAL ili LoAL	Način rada regulacionog izlaza 2	
dS_2	1	-1999 do 9999	Pomeraj k-ke regulacionog izlaza 2	1
HIS.2	1	1 do 9999	Histerezis za regulacioni izlaz 2	1
AL_2	1	OFF ili On	Alarmna akcija za regulacioni izlaz 2	
rE_3	1	HiAL ili LoAL	Način rada regulacionog izlaza 3	
dS_3	1	-1999 do 9999	Pomeraj k-ke regulacionog izlaza 3	1
HIS.3	1	1 do 9999	Histerezis za regulacioni izlaz 3	1
AL_3	1	OFF ili On	Alarmna akcija za regulacioni izlaz 3	
rE_4	1	HiAL ili LoAL	Način rada regulacionog izlaza 4	
dS_4	1	-1999 do 9999	Pomeraj k-ke regulacionog izlaza 4	1
HIS.4	1	1 do 9999	Histerezis za regulacioni izlaz 4	1
AL_4	1	OFF ili On	Alarmna akcija za regulacioni izlaz 4	
SPLL	1	-1999 do 9999	Minimalna vrednost za SP	1
SPHL	1	-1999 do 9999	Maksimalna vrednost za SP	1

MENI KONVERZIONIH PARAMETARA (Conv LSt) - postoji samo za tipove uređaja sa oznakom -A				
Naziv	Nivo	Opseg podešavanja	Opis	Nota
Fvo1	1	-1999 do 9999	Vrednost fizičke veličine za prvu tačku konverzije	1
OUt1	1	0.00 do 20.00 mA	Vrednost analognog izlaza za prvu tačku konverzije	
Fvo2	1	-1999 do 9999	Vrednost fizičke veličine za drugu tačku konverzije	1
OUt2	1	0.00 do 20.00 mA	Vrednost analognog izlaza za drugu tačku konverzije	
OutA	1	-20 do 120%	Pprocenualna vrednost analognog izlaza pri neispravnom merenju ulaznog signala.	

MENI KONFIGURACIONIH PARAMETARA (CFG LSt)				
Naziv	Nivo	Opseg podešavanja	Opis	Nota
OPEr	1	0 do 2	Nivo pristupa korisnika	
ddim	1	1 do 3	Podešavanje sjajnosti displeja	
tAUF	1	0 do 5	Konstanta ulaznog digitalnog filtra	
OFSt	1	-1999 do 9999	Pomeraj vrednosti merene fizičke veličine	1
FdP	1	0 do 4	Pozicija formalne decimalne tačke	
InLo	1	-10.00 do 10.00 mA	Minimalna regularna vrednost ulaznog signala	
InHi	1	15.00 do 25.00 mA	Maksimalna regularna vrednost ulaznog signala	
In_1	1	-10.00 do 25.00 mA	Ulagni signal prve tačke konverzije	
Fvi1	1	-1999 do 9999	Fizička veličina prve tačke ulazne konverzije	1
In_2	1	-10.00 do 25.00 mA	Ulagni signal druge tačke konverzije	
Fvi2	1	-1999 do 9999	Fizička veličina druge tačke ulazne konverzije	1

MENI KOMUNIKACIONIH PARAMETARA (S485 LSt) - postoji samo za tipove uređaja sa oznakom -W				
Naziv	Nivo	Opseg podešavanja	Opis	Nota
Addr	1	1 do 247	Komunikaciona adresa uređaja	
bAud	1	2.400, 4.800, 9.600, 19.20 i 38.40 baud	Bodna brzina komunikacije	
Prty	1	noPr, Even, Odd	Konfigurisanje bita parnosti	
StP.b	1	1 ili 2	Konfigurisanje stop bita	
E.dEL	1	0 do 100 (karakterskih vremena)	Dodatna pauza pre odgovora	

MENI KALIBRACIONIH PARAMETARA (CAL LSt)				
Naziv	Nivo	Opseg podešavanja	Opis	Nota
E0	2	-2.00 do 2.00 mA	Kalibracioni offset za ulazni signal 0.00 mA	
E20	2	-2.00 do 2.00 mA	Kalibracioni offset za ulazni signal 20.00 mA	
tPro	2	OFF, 1, 10, 20, 50, 90, 100	Test procenat za analogni izlaz	2
COFS	2	-9.99 do 9.99 (nom 0.00)	Ofset za kalibraciju analognog izlaza	2
CSCL	2	4.000 do 6.000 (nom 5.000)	Koeficijent pojačanja za kalib. analognog izlaza	2

Nota 1: Rezolucija ispisa zavisi od parametra FdP


Nota 2: Parametar vidljiv za tipove uređaja sa oznakom -A

## 7.1. Opis regulacionih parametara (rEG LSt)

- Regulacioni parametri postoje samo za tipove uređaja sa oznakom -R1, -R2, -R3, -R4

Parametar : **rE\_1, rE\_2, rE\_3, rE\_4**

Način rada regulacionih izlaza RE1 do RE4 se definiše parametrima rE\_1 do rE\_4 (redom). Regulacioni izlaz može raditi na bilo koji način prikazan na Sl. 6. Sa SP je označena zadata vrednost alarma a sa F vrednost fizičke veličine koju predstavlja ulazni signal. Simbol x je broj regulacionog izlaza (1 do 4).



Parametri : **dS\_1, dS\_2, dS\_3, dS\_4**

Na Sl. 6 su prikazani mogući načini rada regulacionih izlaza. Sa dS\_1 do dS\_4 je označen pomeraj u odnosu na SP (za regulacione izlaze RE1 do RE4 redom), što znači da se sa promenom SP pomera i sama prekloplna tačka tako da ostaje u istom relativnom odnosu prema SP.

Parametri : **HIS.1, HIS.2, HIS.3, HIS.4**

Ovim parametrima se određuje histerezis tj. diferencija uključenja i isključenja (vidi Sl. 6). Parametri HIS.1 do HIS.4 se odnose na izlaze RE1 do RE4 (redom). Njima se eliminiše nejasnoća trenutka uključenja ili isključenja izlaza kod slučajeva gde je prisutan značajniji šum u ulaznom signalu.

Parametri : **AL\_1, AL\_2, AL\_3, AL\_4**

U slučaju da je neispravno merenje ulaznog signala ili da je njegova vrednost izvan opsega koji određuju parametri InLo i InHi, uređaj podešava stanje regulacionih izlaza u skladu sa ovim parametrima (AL\_1 do AL\_4 se odnose na izlaze RE1 do RE4 redom). Ukoliko je vrednost ovog parametra OFF izlaz će biti stalno isključen, a za vrednost On izlaz je stalno uključen.

Parametri : **SPLL i SPHL**

Ovim parametrima se zabranjuje podešavanje SP na vrednost manju od SPLL ili veću od SPHL (obratiti pažnju na uticaj parametra FdP ! ).

## 7.2. Opis konverzionih parametara (Conv LSt)

- Konverzionalni parametri postoje samo za tipove uređaja sa oznakom -A

### Parametri : Fvo1, Out1, Fvo2, Out2

Ovim parametrima se određuje konverzija merene fizičke veličine u analogni izlazni signal. Vrednost izlaznog signala će se linearno menjati od Out1 do Out2 pri promeni merene fizičke veličine od Fvo1 do Fvo2.

### Parametar : OutA

Parametrom OutA definiše se procentualna vrednost analognog izlaza u slučaju neispravnog merenja ulaznog signala ili u slučaju da je ulazni signal izvan opsega određenog parametrima InLo i InHi (vidi paragraf 7.3).

## 7.3. Opis konfiguracionih parametara (CFG LSt)

### Parametar : OPer

Ako je OPer = 0, korisnik neće imati mogućnost nikakve izmene parametara. Ako je OPer = 1 korisnik može menjati samo zadatu vrednost SP, bez ikakvih mogućnosti ulaska u glavni meni (osim sa lozinkom nivoa 1 ili 2). Ako je OPer = 2, korisnik može menjati sve dostupne parametre na bilo kom nivou (za više nivoje neophodna lozinka).

### Parametar : ddim

Parametrom ddim se može birati jedan od tri različita nivoa sjanosti displeja kako bi se vidljivost prilagodila intenzitetu ambijentalne osvetljenosti.

### Parametar : tAUF

U slučaju ulaznih signala sa više šuma, neophodno je izvršiti usrednjavanje t.j. filtraciju merenja. Ovim parametrom se podešava intenzitet filtracije. Ako je tAUF=0, ne primenjuje se filtracija. Sa porastom vrednosti ovog parametra filtracija je sve jača ali se i usporava odziv na promenu merene vrednosti. Pri tAUF=5 vremenska konstanta filtra je cca. 8 sekundi. Preporučena vrednost je 2.

### Parametar : OFSt

Ako je iz bilo kog razloga neophodno pomeriti pokazivanje merene vrednosti fizičke veličine, ne dirajući kalibraciju, postaviti vrednost ovog parametra na onoliko za koliko želite da izvršite razdešavanje.

### Parametar : FdP

Ako se za vrednost ovog parametra odabere 0, ispis zadate i merene vrednosti biće bez decimalne tačke. U suprotnom, vrednost parametra predstavlja poziciju decimalne tačke. Pozicija se broji sa desna na levo.

### Parametri : InLo i InHi


Ovim parametrima se određuje minimalna (InLo) i maksimalna (InHi) vrednost ulaznog signala u mA. Ukoliko je vrednost ulaznog signala ispod InLo na displeju se ispisuje trepčuća poruka "∨ ∨ ∨ ∨". Ukoliko je vrednost ulaznog signala iznad InHi na displeju se ispisuje trepčuća poruka "∧ ∧ ∧ ∧".

### Parametri : In\_1, Fvi1, In\_2, Fvi2

Vrednost fizičke veličine koju predstavlja ulazni signal (Fv), izračunava se preko jednačine prave linije povučene kroz tačku (In\_1, Fv\_1) i (In\_2, Fv\_2) t.j. dobija se pomoću sledeće formule:

$$Fv = Fvi1 + (Fvi2 - Fvi1) * (Iu - In_1) / (In_2 - In_1)$$

gde je sa Iu obeležena vrednost ulaznog signala u mA.



Primeri podešavanja:

Zadatak 1: Podesiti parametre In\_1, Fv\_1, In\_2 i Fv\_2 tako da uređaj za ulazni signal od 0 do 20mA pokazuje odgovarajuću fizičku veličinu od 0 do 150.0 nekih jedinica .

Potrebno podešavanje: FdP=2, In\_1=0.00, Fv\_1=0.0, In\_2=20.00, Fv\_2=150.0

Zadatak 2: Podesiti parametre In\_1, Fv\_1, In\_2 i Fv\_2 tako da uređaj za ulazni signal od 4 do 20mA pokazuje odgovarajuću fizičku veličinu od 20.00 do 45.00 nekih jedinica .

Potrebno podešavanje: FdP=3, In\_1=4.00, Fv\_1=20.00, In\_2=20.00, Fv\_2=45.00

## 7.4. Opis komunikacionih parametara (S485 LSt)

- Komunikacioni parametri postoje samo za tipove uređaja sa oznakom -W

### Parametar : Addr

Ovim parametrom se određuje komunikaciona adresa uređaja.

### Parametar : bAud

Ovim parametrom se određuje bodna brzina serijske komunikacije.

### Parametar : Prty

Ovim parametrom se konfiguriše upotreba bita zaštite na parnost. Ukoliko se ovaj parametar postavi na noPr, ne postoji bit parnosti t.j. odmah posle 8 bita podataka ide stop bit. Ukoliko se ovaj parametar postavi na Even, posle 8 bita podataka ubacuje se bit parne parnosti, a za vrednost Odd ubacuje se bit neparne parnosti.

### Parametar : StP.b

Parametrom StP.b određujemo koliko će se stop bita slati prilikom predaje. Ako je StP.b = 1 uređaj šalje 1 stop bit, ako je StP.b = 2 uređaj šalje 2 stop bita. U slučaju prijema uređaju je dovoljan samo jedan stop bit, ali će ispravno raditi i sa 2 stop bita.

### Parametar : E.dEL

Prema MODBUS RTU protokolu, neaktivnost linije duža od 3,5 karakterskih vremena\* uzima se kao znak da je završeno slanje t.j. prijem poruke koja sadrži zahtev (query). Ako je parametar E.dEL različit od 0, linija mora biti neaktivna  $3.5 + E.dEL$  karakterskih vremena.

\* - karaktersko vreme je vreme potrebno za predaju jednog 8-bitnog karaktera zajedno sa start bitom, bitom parnosti i stop bitom, pri odabranoj bitskoj brzini

## 7.5. Opis kalibracionih parametara

### Parametri : E0, E20, tPro, COFS i CSCL

Značenje i upotreba ovih parametara biće detaljno opisani u poglavlju o kalibraciji uređaja.

## 8. Poruke o greškama

U slučaju da uređaj detektuje loše merenje ulaznog signala ili da je vrednost nekog parametra izvan mogućnosti ispisu na displeju će se prikazati neka od poruka navedenih u sledećoj tablici:

Ispis na displeju	Objašnjenje
o.o.o.o. + fleš	signal ispod donje granice mernog opsega
b.b.b.b. + fleš	prekid vodova ili izlazak merenog signala iznad opsega merenja
vvvv + fleš	merena vrednost ulaznog signala ispod InLo
^^^^ + fleš	merena vrednost ulaznog signala iznad InHi
----	vrednost koju treba ispisati na displeju manja od -1999, -199.9, -19.99, -1.999
E E E E	vrednost koju treba ispisati na displeju veća od 9999, 999.9, 99.99, 9.999

Pojavljivanje poruke "EPAr" informiše korisnika da je došlo do slučajne promene vrednosti nekog od parametara (osim kalibracionih) - van znanja i akcije korisnika, a usled smetnji u radu uređaja. Tokom prisutnosti ove poruke relejni izlazi su isključeni a analogni izlaz ima minimalnu vrednost. Da bi se ova greška otklonila potrebno je da, sa lozinkom nivoa 1, korisnik pregleda vrednosti **svih parametara** dostupnih na nivou 0 i 1, a zatim izvrši eventualne korekcije. Prvo memorisanje vrednosti nekog parametra aktivira proces zaštite svih parametara, uklanja pojavljivanje poruke greške i reaktivira proces regulacije.

Pojavljivanje poruke "ECAL" informiše korisnika da je došlo do slučajne promene vrednosti nekog od kalibracionih parametara - van znanja i akcije korisnika, a usled smetnji u radu uređaja. Tokom prisutnosti

ove poruke relejni izlazi zauzimaju stanje određeno parametrom AL\_S a analogni izlaz ima minimalnu vrednost. Da bi se ova greška otklonila potrebno je da, sa lozinkom nivoa 2, korisnik pregleda vrednosti **svih kalibracionih parametara**, a zatim postupi na jedan od sledeća 3 načina:

- 1) ukoliko poseduje originalne vrednosti kalibracionih parametara da ih sam unese
- 2) da kontaktira proizvođača uređaja
- 3) da pristupi kalibraciji uređaja kako je opisano u poglavlju o kalibraciji uređaja

Prvo memorisanje vrednosti nekog kalibracionog parametra aktivira proces zaštite svih kalibracionih parametara, uklanja pojavljivanje poruke greške i reaktivira proces regulacije.

U slučaju pojavljivanja poruke "ErSF" ili "ILGF" uređaj staviti van funkcije i poslati na servis proizvođaču.

## 9. Kalibracija uređaja

### 9.1. Kalibracija merenja


Uređaj raspolaže sa 2 kalibraciona parametara (E0 i E20) pomoću kojih se kalibriše merenje ulaznog signala. Način pristupa navedenim parametrima opisan je u prethodnim poglavljima. Postupak kalibracije uređaja je sledeći:

1. Uređaj priključiti na mrežni napon i ostaviti ga da radi 15 minuta.
2. Zapamtiti vrednost parametra FdP, In\_1, Fvi1, In\_2, Fvi2 i OFSt.
3. Postaviti vrednost parametra FdP = 3.
4. Postaviti vrednosti parametra In\_1 = 0.00, Fvi1 = 0.00, In\_2 = 20.00, Fvi2 = 20.00 (da bi se dobio prikaz fizičke veličine u mA koji je neophodan za kalibraciju).
5. Postaviti vrednosti parametara E0, E20 i OFSt na nula.
6. Kleme A1 i A2 ostaviti otvorene. Sačekati 30 sekundi da se merenje stabilizuje. Zapamtiti očitanu vrednost za kasniji upis u **E0**.
7. Na kleme A1(+) i A2(-) priključiti strujni signal od 20.00 mA. Sačekati 30 sekundi da se merenje stabilizuje. Od očitane vrednost oduzeti 20.00. Zapamtiti izračunatu vrednost za kasniji upis u **E20**.
8. Upisati u uređaj novodobijene vrednosti za parametre E0 i E20.
9. Postaviti vrednost parametra FdP, In\_1, Fvi1, In\_2, Fvi2 i OFSt na vrednosti koje su bila pre započinjanja procesa kalibracije.

### 9.2. Kalibracija D/A konvertora (mA izlaza)

1. Na mA izlaz priključiti precizni miliampерметar. Postaviti parametre COFS na 0.00 i CSCL na 5.000.
  2. Parametar tPro postaviti na 10. Podešavati parametar COFS sve dok se na voltmetru ne dobije očitavanje 2.00mA.
  3. Parametar tPro postaviti na 100. Podešavati parametar CSCL sve dok se na voltmetru ne dobije očitavanje 20.00mA.
- Ponavljati redom korake 2 i 3 sve dok se ne dobije dobro pokazivanje u oba koraka.
4. Parametar tPro postaviti na OFF.

## 10. Šema priključenja



Sl. 8

\*1 - samo za tip uređaja koji ima 1 ili više relejnih izlaza (-R1, -R2, -R3, -R4)

\*2 - samo za tip uređaja koji ima 2 ili više relejnih izlaza (-R2, -R3, -R4)

\*3 - samo za tip uređaja koji ima 3 ili više relejnih izlaza (-R3, -R4)

\*4 - samo za tip uređaja koji ima 4 relejna izlaza (-R4)

\*5 - samo za tip uređaja koji ima mA izlaz (-A)

\*6 - samo za tip uređaja koji ima pomoći naponski izvor za pobudu transmitemera (-P)


\*7 - samo za tip uređaja koji ima RS485 komunikacioni interfejs (-W)

## 11. Tehnički podaci

### 11.1. Električne karakteristike

- ulazni merni signal	-30 do 30mAdc (bez prekostrujne zaštite !)
- ulazna otpornost	1.8 Ω
- greška merenja	≤ 0.25% FSR ±1 LSD @ 25°C okoline ±0.1% / 10°C
- učestanost merenja	3-5 merenja u sekundi
- rezolucija analognog ulaza	15 bita
- tip mA izlaza	aktivni, 0-20mA (4-20mA)
- max. vrednost izlazne struje	35mA
- rezolucija analognog izlaza	15 bita
- greska analognog izlaza	< 0.2% FS @25°C ±0.02% / °C
- otpornost prijemnika mA signala	600Ω max.
- max. broj prijemnika RS485 signala	31
- opterećenje RS485 linije	1UL
- kašnjenje odgovora	50ms max. (20ms typ.)
- maksimalni napon na relejnog izlazu	250VAC
- moć preklapanja relejnog izlaza	230VAC/ 3A omsko opterećenje
- životni vek kontakata releja	10 <sup>6</sup> preklapanja pri nominalnom opterećenju
- klimatska zaštita	IP54 za prednju ploču i IP20 ostalo
- temperatura ambijenta	0 do 60°C
- relativna vlažnost vazduha ambijenta	5% do 95%, nekondenzujuća
- napajanje	85 - 250Vac, 50/60Hz (ili 24Vac/dc ±15% , 50/60Hz)
- potrošnja	3VA
- priključci	standardni faston 6.3mm

## 11.2. Mehaničke dimenzije uređaja i otvora za ugradnju



Sl. 9

## 12. Podaci za naručivanje



Primer 1: MP2A-A - panelmetar sa mA izlazom, napajanje 85-250Vac

Primer 2: MP2A-R4-A-W-P / 24V - panelmetar sa 4 relejna izlaza, mA izlazom i RS485 komunikacijom, sa pomoćnim naponskim izvorom za pobudu transmitera, napajanje 24Vac/dc

## 13. Adresna mapa za MODBUS RTU protokol

### 13.1. RAM Varijable (READ ONLY, upis nema efekta)

0x0030	ACT_FT	merena vrednost (bez formalne decimalne tačke)
0x0031	COM_FDP	slika vrednosati parametra FdP
0x0032	RELAYS	stanje relea RE1(b0), RE2(b1), RE3(b2), RE4(b3)

### 13.2. EEPROM parametri (neograničeno čitanje, maks. 25000 puta upis)

0x2001	rE_1	0 = HiAL, 1 = LoAL
0x2002	dS_1	
0x2003	HiS.1	
0x2004	AL_1	0 = OFF, 1 = On
0x2005	rE_2	0 = HiAL, 1 = LoAL
0x2006	dS_2	
0x2007	HiS.2	
0x2008	AL_2	0 = OFF, 1 = On
0x2009	rE_3	0 = HiAL, 1 = LoAL
0x200a	dS_3	
0x200b	HiS.3	
0x200c	AL_3	0 = OFF, 1 = On
0x200d	rE_4	0 = HiAL, 1 = LoAL
0x200e	dS_4	
0x200f	HiS.4	
0x2010	AL_4	0 = OFF, 1 = On
0x2011	ddim	
0x2012	FdP	
0x2013	OPEr	
0x2014	tAUF	
0x2015	OFSt	
0x2016	InLo	u 0.01 mA
0x2017	InHi	u 0.01 mA
0x2018	In_1	u 0.01 mA
0x2019	Fvi1	
0x201a	In_2	u 0.01 mA
0x201b	Fvi2	
0x201c	Fv_1	
0x201d	Out1	u 0.01 mA
0x201e	Fv_2	
0x201f	Out2	u 0.01 mA
0x2020	OutA	u 0.01 mA
0x2021	SPLL	
0x2022	SPHL	
0x2023	SP	

Podržan je samo RTU (binarni) MODBUS protokol.

Podržane su funkcije: 03h (Read holding registers),  
10h (Preset multiple register) i  
16h (Mask write register).

Veličina primopredajnog buffer-a je 128 bajta.



## 14. Mere predostrožnosti

1. Uređaj priključujte samo na napajanje koje je definisano u tehničkim podacima.
2. Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje uređaja.
3. Napajanje uređaja dovesti preko nezavisnog osigurača 1A (tromi).
4. Prilikom ožičavanja uređaja voditi računa o sledećim stvarima:
  - obezbediti što veći razmak izmedju energetskih vodova i signalnih ulazno/izlaznih vodova
  - koristiti posebne dovodne linije za napajanje uređaja i ne vršiti nikakva premoščavanja sa dovodnih linija napajanja
5. Obezbediti što veću udaljenost od uređaja koji generišu visokofrekventne smetnje.
6. Obezbediti da temperatura i relativna vlažnost vazduha ambijenta bude u granicama navedenim u tehničkim podacima.
7. Ne koristiti uređaj na mestima gde ima kondenzacije, praštine, korozivnog gasa, udara i vibracija.
8. Odmah prestanite sa korišćenjem uređaja ako otkrijete nepravilnosti u radu.
9. Nemojte vaditi uređaj iz kućišta u kome se nalazi. Samo je proizvođač ovlašćen za rasklapanje, popravku i modifikovanje uređaja.
10. Tastere prednjeg panela pritiskati samo jagodicama prstiju. Ne koristiti bilo kakve oštretre predmete u tu svrhu.
11. Pre čišćenja spoljnih površina uređaja obavezno odspojiti sve energetske i signalne vodove. Za čišćenje spoljnih površina koristiti samo blagi rastvor alkohola. Ne korisitit abrazivna sredstva u tu svrhu.